

PASTOVAUS SLĖGIO PALAPINĖ FALCO

Komplekte



x 4

kuoliukai su virvėmis



x 20

tiesūs kuoliukai



x 1

kūjukas



x 1

ventilio raktas



x 1

transportavimo krepšys




x 1*

užtrauktukų užtraukimo rankena


* tik 5x5 ir 6x6 m dydžio palapinėms

REIKALINGA



rankinė arba elektrinė pompa


Montavimo instrukcija




1 Ištraukite palapinę iš krepšio ir išvyniokite. Rekomenduojame pasitiesti ką nors ant žemės, kad neištepti ir nepradurti. Išskeiskite palapinę taip, kaip parodyta paveikslėlyje viršuje: A ir B kojos šonuose, D koja per vidurį apačioje, o C koja per vidurį viršuje.




3 Nuimkite dangtelius nuo ventilių, esančių kojų apačioje.



2 Pritvirtinkite virves prie palapinės kilpų.



4 Naudodami ventilio raktą pasukite vidinę ventilio dalį maždaug 90o laipsnių kampą, kad „užrakinti“ ir neleisti orui išeiti.



A koja




B koja


Pripūtus C koją, ji turi įgauti arkos formą.

Paskutinę reikia pūsti D koją ir tuo pačiu už tos D kojos kelti palapinę kol jis atsistos.

C koja
(ant viršaus, o po apačia turi gulėti D koja)



5 Pirmą pripūskite A koją, tada B koją. Po to C koją. Tada pradėkite pūsti D koją ir baigiant pūsti D koją, stumkite ją taip pakeldami palapinę ir ją pastatydami. SVARBU: neperpūskite kojų. Pripūskite „švelniai“ kietai, bet nesistenkite pripūsti kuo daugiau.



6 Pastačius palapinę, įsitinkinkite, kad atstumai tarp kojų vienodi. Prieš tvirtinant palapinę į žemę ar su svoriais, rekomenduojame uždėti sienas. Tokiu būdu galėsite būti tikri, kad atstumai visur vienodi. Sukalkite kuoliukus ir įtempkite virves.



Jei palapinę statote ant kietos žemės, tvirtinimui naudokite smėlio svorius arba raskite palapinę prie aplinkos objektų. Nepritvirtinta palapinė gali būti lengvai nupūsta ir nelabai smarkaus vėjo, nes jos svoris mažas palyginus su dydžiu.

PASTOVAUS SLĖGIO PALAPINĖ FALCO

Komplekte



x 4

kuoliukai su virvėmis



x 20

tiesūs kuoliukai



x 1

kūjukas



x 1

ventilio raktas



x 1

transportavimo krepšys




x 1*

užtrauktukų užtraukimo rankena

* tik 5x5 ir 6x6 m dydžio palapinėms

REIKALINGA




rankinė arba elektrinė pompa

Išmontavimo instrukcija




1 Ištraukite kuoliukus, nuimkite svorius ir nuimkite visas sienas.




3 „Atrakinkite“ pirmą D kojos ventiliį ir išleiskite orą iš D kojos. Ventilio atrakinimui pasukite ventilio centrinę dalį su ventilio raktu 90° prieš laikrodžio rodyklę.



5 Suvyniokite palapinę nuo viršaus link apačios, tokiu būdu išspausite visą orą iš palapinės kojų. Procesą galite pakartoti du kartus, tokiu būdu supakuota palapinė užims mažiau vietos.



2 Nuimkite dangtelius nuo pripūtimo ventilių.



4 Išeidinėjant orui iš D kojos, šią koją traukite link palapinės centro, kad visa palapinė nuvirstų į pradinę padėtį ant tuščios D kojos. Palapinei virstant, ją prilaikykite, kad sumažinti smūgį į žemę ir išvengti pradūrimo.

6 Viską sudėkite į savo vietas ir supakuokite palapinę ir krepšį.

SVARBU: jei supakuota palapinė bent šiek tiek drėgna. Grįžus po renginio būtina ją pilnai išdžiovinti. Kitu atveju gali supelyti ir nebeišsivalyti.

SVARBU:

- Prieš pradėdami surinkimą, perskaitykite gaminio surinkimo / naudojimo instrukcijas.
- Transportuojant, statant ir surenkant gaminį, būkite atsargūs, kad nepažeistumėte gaminio ar nesusižeistumėte.
- Prieš išardydami gaminį, įsitinkinkite, kad vietoje, kur jis bus surenkamas, nėra aštrių daiktų ar įrankių.
- Naudojant elektrinį siurbį, patikrinkite laidų būklę, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Nepažeiskite saugos vožtuvų, reguliuojančių oro slėgį gaminyje.
- Stiprėjant vėjo gūsiams, sistemingai tikrinkite įtempimo lynus/inkarus. Esant vėjui virš 38 km/h, gaminį reikia nedelsiant sulankstyti.
- Lyjant ar sningant, nuvalykite vandens/sniego perteklių nuo gaminio.
- Reklaminių tentų siūlės nėra sandarinamos, todėl nedideli nuotėkiai per siūles nelaikomi gaminio defektu.
- Be kokių nešvarumų reikia nedelsiant nuvalyti drėgna šluoste be ploviklių. Aukšto slėgio ploviklių naudoti griežtai draudžiama.
- Naudojant gaminį, stebėkite jo būklę, kad išvengtumėte mechaninių pažeidimų. Pažeidus dangą, konstrukcija gali sugriūti.
- Gaminys turi būti valomas ir džiovinamas po kiekvieno naudojimo. Jei gaminys buvo surinktas šlapiomis ir nešvariomis sąlygomis, jį reikia kuo greičiau išardyti, nusausinti ir nuvalyti.
- Gaminį reikia laikyti sausoje ir švarioje vietoje.



JEI UŽSAKĖTE PALAPINĘ SU PAPILDOMU STOGELIU

Komplekte



x 4

kuoliukai su virvėmis



x 20

tiesūs kuoliukai



x 1

kūjukas



x 1

ventilio raktas



x 1

transportavimo krepšys




x 1*

užtrauktukų užtraukimo rankena

* tik 5x5 ir 6x6 m dydžio palapinėms

REIKALINGA



rankinė arba elektrinė pompa

Užsakius palapinę su papildomu stogeliu, pakuotėje papildomai rasite baltus vamzdelius.

Šiuos vamzdelius reikia sukišti į „tunelius“, kuriuos rasite ant papildomo stogelio.

Vamzdeliai reikalingi formos palaikymui.

VAMZDELIŲ LOKACIJOS



VAMZDELIŲ LOKACIJOS

